

# 定期点検スケジュール

装置の故障の未然防止や、コーティング膜の品質維持のためには下表の様な定期点検や部品の交換が必要です。  
 これらは、お客様側で実施頂けるものと、メーカーのオーバーホールなどが必要な項目があります。

メンテナンス箇所	周期	Year-1				Year-2				Year-3				Year-4				Year-5			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
真空チャンバー 扉Oリング交換	2年								○								○				
ビューポート ガラス・シール交換	1年				○				○				○				○				○
温度計測ユニット	1年				○				○				○				○				○
テーブル回転導入ユニット	1年				○				○				○				○				○
ロータリーポンプ オイル交換	3ヶ月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブースターポンプ オイル交換	6ヶ月		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
ターボポンプ オーバーホール	2年								○								○				
各バルブ内部清掃	6ヶ月		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
各バルブ内部シール交換	1年				○				○				○				○				○
アーク蒸発源トリガシール交換	1年				○				○				○				○				○
アーク蒸発源 駆動部交換	2年								○								○				
電源フィルター交換	1年				○				○				○				○				○
電源盤・制御盤内部清掃	1年				○				○				○				○				○